

Labyrinthe à bille

Créer une scène 3D interactive

Tutoriel 4 : Interfacer avec Arduino avec pySerial



Philippe Roy <philippe.roy@ac-grenoble.fr>

<https://forge.aeif.fr/blender-edutech/blender-edutech-tuto>

Objectif




L'objectif de ce tutoriel est faire interagir les objets de la scène 3D (des objets virtuelles) à partir d'actions physiques mesurées par des capteurs. Les **capteurs** sont ici reliés à un **micro-contrôleur Arduino** par la **connectique Grove** et la **liaison série**. La guidance de ce tutoriel a pour pré-requis la réalisation des deux tutoriels précédents (Tutoriel 1 : Ma première scène, Tutoriel 2 : Passage au Python).

Le tutoriel se décompose en 6 étapes :


- [1. Préparer la carte Arduino](#)
- [2. Programmer la carte Arduino pour le capteur IMU](#)
- [3a. Installation de la bibliothèque pyFirmata sous GNU/Linux](#)
- [3b. Installation de la bibliothèque pyFirmata sous Windows](#)
- [4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle](#)
- [5. Afficher la position de la bille sur la matrice de leds](#)
- [6. Détecter automatiquement le micro-contrôleur](#)
- [7. Distribuer l'exécutable](#)

1. Préparer la carte Arduino



Arduino est une plateforme de conception et de fabrication d'objets électroniques interactifs. Le tutoriel utilise une **carte Uno** avec une **platine Grove** (voir le document joint « **DT - Grove pour Arduino** »).


Platine
(shield) Grove



Micro-contrôleur
Arduino Uno


1 : Procéder
au brochage

- capteur IMU
sur un **port I2C**
- matrice de leds
sur un **port I2C**



Le tutoriel vous propose la visualisation de la position de la bille sur la matrice de leds, mais il possible de faire le tutoriel sans la matrice de leds.

2. Programmer la carte Arduino avec la centrale inertielle (capteur IMU)



1 : Brancher la carte Arduino sur l'ordinateur avec le cordon USB

2 : Lancer le programme **Arduino IDE**

Arduino IDE est un éditeur libre disponible sur le site d' [Arduino](https://www.arduino.cc)

3 : Définir le type de carte sur **Arduino Uno**

4 : Définir le port de communication sur celui qui a été détecté avec la carte.


La **barre d'état** nous indique la carte et le port actifs

L 1, col 1


Arduino Uno sur /dev/ttyACM1

2

2. Programmer la carte Arduino avec la centrale inertielle (capteur IMU)



Nous allons utiliser la **liaison série** pour échanger des chaînes de caractère (message texte) entre la carte Arduino et le module Python.




Programme
UPBGE :
4-labyrinthe.py



Format du
message texte :
"roulis,tangage"

Liaison série
(USB)

Programme carte :
4-labyrinthe-imu.ino




Roulis/Roll (x) et
Tangage/Pitch (y)

Le **programme UPBGE** va être à l'écoute du port série et lire les messages. Il appliquera les angles lues à l'inclinaison du plateau.

Le **programme de la carte** va acquérir les angles de roulis et de tangage du capteur et générer le message sur le port série.

2. Programmer la carte Arduino avec la centrale inertielle (capteur IMU)



Le programme carte est le fichier « **4-labyrinthe-imu.ino** ».

```
#include "Wire.h"
#include "MPU6050.h"

/*****
 * 4-labyrinthe-imu.ino
 *****/

/*****
 * IMU - I2C
 *****/

MPU6050 accelgyro;

int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
int16_t mx, my, mz;
float Axyz[3];
float roll; // Roulis
float pitch; // Tangage
float roll_deg;
float pitch_deg;
String roll_txt;
String pitch_txt;

/*****
 * Initialisation
 *****/

void setup() {

  // Liaison série
  Serial.begin(115200);


  // IMU
  Wire.begin();
  accelgyro.initialize();

}
```

5 : Déclarer les variables utilisées pour le capteur IMU

- 6 : Initialisation**
- Ouvrir le port série
 - Initialiser le capteur

2. Programmer la carte Arduino avec la centrale inertielle (capteur IMU)




```
/* *****  
 * Boucle principale  
 * ***** */  
  
void loop() {  
  
  /* *****  
   * Lecture des accélérations  
   * position capteur (X vers la gauche, Y vers l'arrière, Z vers le haut)  
   * ***** */  
  
  accelgyro.getMotion9(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz, &mx, &my, &mz);  
  Axyz[0] = (double) ax / 16384;  
  Axyz[1] = (double) ay / 16384;  
  Axyz[2] = (double) az / 16384;  
  roll = asin(-Axyz[0]);  
  roll_deg = roll*57.3;  
  roll_txt = String(roll_deg);  
  pitch = -asin(Axyz[1]/cos(roll));  
  pitch_deg = pitch*57.3;  
  pitch_txt = String(pitch_deg);  
  
  /* *****  
   * IMU : Arduino -> UPBGE  
   * ***** */  
  
  Serial.print(roll_txt);  
  Serial.print(",");  
  Serial.print(pitch_txt);  
  Serial.println();  
  
}
```

7 : Lire les angles de roulis et de tangage

8 : Générer le message texte pour le port série

9 : Copier l'ensemble des fichiers de la bibliothèque « MPU6050 » dans le répertoire du programme : [I2Cdev.h](#), [I2Cdev.cpp](#), [MPU6050.h](#) [MPU6050.cpp](#). Ils sont présents dans le répertoire du tutoriel.

3a. Installation de la bibliothèque pySerial sous GNU/Linux




La bibliothèque **pySerial** permet d'utiliser la **liaison série** dans un programme Python. Il faut donc installer la bibliothèque **pySerial**.

Généralement l'installateur de **bibliothèques Python** **pip** est déjà installé, sinon il faut utiliser le gestionnaire de paquet de la distribution pour l'installer.


```
Terminal - phroy@debian: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
phroy@debian:~$ pip install pyserial
Collecting pyserial
  Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
phroy@debian:~$
```

1 : Installer pySerial
Dans un **terminal**
exécuter la commande :
pip install pyserial

3b. Installation de la bibliothèque pySerial sous Windows



La bibliothèque **pySerial** permet d'utiliser la **liaison série** dans un programme Python. Il faut donc installer la bibliothèque **pySerial**. Sous Windows, l'installation de la distribution **Anaconda** est une solution simple et efficace de mettre en place un **environnement Python**.



1 : Lancer le programme Anaconda navigator

2 : Lancer un terminal Powershell.

3 : Installer pySerial
Dans le **terminal**
exécuter la commande :
pip install pyserial




```
C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
(base) PS C:\Users\philippe.roy> pip install pyserial
Collecting pyserial
  Downloading pyserial_5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
    |-----| 90 kB 1.9 MB/s
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
(base) PS C:\Users\philippe.roy>
```

4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle



Les fichiers de départ de ce tutoriel sont les fichiers résultats du tutoriel 2. Il faut donc :

- copier et renommer « **2-labyrinthe.blend** » en « **4-labyrinthe.blend** »,
- copier et renommer « **2-labyrinthe.py** » en « **4-labyrinthe.py** ».



1 : Mettre à jour le nom des **modules Python** pour l'ensemble des **bricks logiques**

Renommer les noms

« **2-labyrinthe.*** »


en

« **4-labyrinthe.*** »

4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle




Briques logiques de **Plateau**



2 : Mettre UPBGE à l'écoute du capteur IMU

- **Renommer** le **Capteur Toujours** avec **Capteur**
(ancien nom : « Clavier »)
- **renommer** le **Module Python** avec **4-labyrinthe.captteur**
(ancien nom : « 2-labyrinthe.clavier »)

4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle



3 : Ajout l'importation de la bibliothèque

```
import serial
```

```
import bge # Bibliothèque Blender Game Engine (BGE)
import serial # Liaison série

#####
# 4-labyrinthe.py
#####

# Récupérer la scène 3D
scene = bge.logic.getCurrentScene()

# Constantes
JUST_ACTIVATED = bge.logic.KX_INPUT_JUST_ACTIVATED
JUST_RELEASED = bge.logic.KX_INPUT_JUST_RELEASED
ACTIVATE = bge.logic.KX_INPUT_ACTIVE

#####
# Communication avec la carte Arduino
#####


serial_baud = 115200
# serial_comm = serial.Serial('COM4',serial_baud, timeout=0.016) # Windows
serial_comm = serial.Serial('/dev/ttyACM1',serial_baud, timeout=0.016) # GNU/Linux
print (serial_comm)
```

4-labyrinthe.py

4 : Créer la communication par la liaison série

- **Port** : **COM4**, **/dev/ttyACM0**, ... (indiqué par **IDE Arduino**)
- **Vitesse** : **115200** bauds
- **Timeout** : **0.016** s , c'est le **temps de cycle** de **UPBGE (60 fps)**

4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle



```
#####
# Gestion de la centrale inertielle (capteur IMU (inertial measurement unit))
#####

# Lecture du capteur IMU
def capteur(cont):
    obj = cont.owner # obj est l'objet associé au contrôleur donc 'Plateau'
    obj_bille = scene.objects['Bille']
    echelle = 0.2 # Facteur d'échelle entre la capteur et la scène 3D
    ecart=0.001 # Écart maxi sur la rotation

# Touche ESC -> Quitter
keyboard = bge.logic.keyboard
if keyboard.inputs[bge.events.ESCKEY].status[0] == ACTIVATE:
    serial_comm.close()
    bge.logic.endGame()


# Lecture de la liaison série : programme Arduino : 3-labyrinthe-imu.ino
serial_msg_in = str(serial_comm.readline())

# Roulis/Roll(x) et Tangage/Pitch(y)
if serial_msg_in.find(",")>0:
    txt = serial_msg_in.split(',',2)
    x_txt = txt[0][2:]
    y_txt = txt[1][:-5]
    if x_txt != " NAN" and y_txt != " NAN": # NAN : Not A Number
        x=- (float(x_txt)/57.3)*echelle # 1/ 360 / (2 * pi)
        y=- (float(y_txt)/57.3)*echelle # 1/ 360 / (2 * pi)
        while abs(x-obj.worldOrientation.to_euler().x) > ecart :
            obj.applyRotation((x-obj.worldOrientation.to_euler().x, 0,
                                -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)
        while abs(y-obj.worldOrientation.to_euler().y) > ecart :
            obj.applyRotation((0, y-obj.worldOrientation.to_euler().y,
                                -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)
```

4-labyrinthe.py

5 : Créer
la fonction
capteur

4. Déplacer le plateau avec la centrale inertielle



4-labyrinthe.py

```
#####  
# Gestion du clavier  
#####  
  
# Flèches pour tourner le plateau sur les axes Y et X avec une mise à 0 sur l'axe Z  
def clavier(cont):  
    obj = cont.owner # obj est l'objet associé au contrôleur donc 'Plateau'  
    keyboard = bge.logic.keyboard  
    resolution = 0.01  
  
    # Flèche haut - Up arrow  
    if keyboard.inputs[bge.events.UPARROWKEY].status[0] == ACTIVATE:  
        obj.applyRotation((-resolution, 0, -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)  
  
    # Flèche bas - Down arrow  
    if keyboard.inputs[bge.events.DOWNARROWKEY].status[0] == ACTIVATE:  
        obj.applyRotation((resolution, 0, -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)  
  
    # Flèche gauche - Left arrow  
    if keyboard.inputs[bge.events.LEFTARROWKEY].status[0] == ACTIVATE:  
        obj.applyRotation((0, -resolution, -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)  
  
    # Flèche droit - Right arrow  
    if keyboard.inputs[bge.events.RIGHTARROWKEY].status[0] == ACTIVATE:  
        obj.applyRotation((0, resolution, -obj.worldOrientation.to_euler().z), False)
```

6 : Supprimer la fonction clavier

7 : Tester le capteur [P]

```
Terminal - phroy@debian: /mnt/fe77fe04-4eb8-4354-af...  
Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide  
Blender Game Engine Started  
Serial<id=0x7fae538b9a30, open=True>(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0.016, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)  
Blender Game Engine Finished  
Debug: 1920, 957  
rcti: : xmin 0, xmax 1919, ymin 20, ymax 976 (1919x956)  
  
Blender Game Engine Started  
Serial<id=0x7fae53817ac0, open=True>(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0.016, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)  
Chuuuu....te  
Chuuuu....te  
Blender Game Engine Finished
```

6. Détecter automatiquement le micro-contrôleur



Au début du programme il faut saisir le port sur lequel est branché la carte. Par exemple si le port est « COM4 » le code est : `carte = pyfirmata.Arduino('COM4')`. Or le port change souvent et afin d'éviter de retoucher le code on souhaite détecter automatiquement le port.

Nous allons créer un module Python uniquement pour la détection du port : « **labyrinthe_carte.py** ». Il sera aussi utilisé pour les tutoriels 4 et 5.

1 : Créer le fichier **labyrinthe_carte.py**

```
import pyfirmata # Protocole Firmata
import serial # Liaison série
from serial.tools.list_ports import comports # Détection du port automatique


#####
# labyrinthe_carte.py
#####

# Recherche automatique du port (microbit, Arduino Uno et Arduino Mega)
def autoget_port():
    # USB Vendor ID, USB Product ID
    carte_dict={'microbit':[3368, 516],
                'uno':[9025, 67],
                'mega':[9025, 66]}
    for com in comports(): # micro:bit
        if com.vid == carte_dict["microbit"][0] and com.pid == carte_dict["microbit"][1]:
            return [com.device,"micro:bit"]
    for com in comports(): # Arduino Uno
        if com.vid == carte_dict["uno"][0] and com.pid == carte_dict["uno"][1]:
            return [com.device,"Arduino Uno"]
    for com in comports(): # Arduino Mega
        if com.vid == carte_dict["mega"][0] and com.pid == carte_dict["mega"][1]:
            return [com.device,"Arduino Mega"]
    return [None,""]
```

2 : Importation des bibliothèques

3 : Fonction de détection de la carte

6. Détecter automatiquement le micro-contrôleur



labyrinthe_carte.py

4 : Fonction d'initialisation de la communication avec la carte avec le **protocole Firmata**

```
# Établir la communication avec la carte avec le protocol Firmata
def init_firmata():
    [port, carte_name] = autoget_port()
    if port is None:
        print("Communication avec Carte Arduino impossible")
        return None
    else:
        try:
            carte = pyfirmata.Arduino(port)
            print("Communication avec Carte Arduino établie sur "+port+" avec le protocole Firmata")
            return carte
        except:
            print("Communication avec Carte Arduino impossible")
            return None
```

Nous allons maintenant utiliser la fonction `init_firmata()`.

```
#####
# Communication avec la carte Arduino
#####

# carte = pyfirmata.Arduino('COM4') # Windows
carte = pyfirmata.Arduino('/dev/ttyACM0') # GNU/Linux
print("Communication Carte Arduino établie")

# Détection de la carte avec la protocol Firmata
carte = labyrinthe_carte.init_firmata()
if carte is None:
    bge.logic.endGame()
```

7 : Supprimer la **création manuelle** de l'objet carte

8 : Ajouter la **création automatique** de l'objet carte

3-labyrinthe.py

9 : Tester le détection automatique de la carte [P]